

ุคณะผู้จัดทำ ส่วนสถานตรวจสภาพรถ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก

VICC



สู่มือการใช้งาน INSPECTION V.6

สำหรับการใช้งานโปรแกรมระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ Inspection V.6



คู่มือการใช้งาน

สำหรับสถานตรวจสภาพรถ

(ตรอ.)



https://v6.inspection.dlt.go.th/

รังสรรค์การผลิต โดย : VICC VEHICLE INSPECTION CONTROL CENTER



ด้วยกรมการขนส่งทางบก โดยสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ได้จัดทำ โปรแกรมระบบรายงานผลการตรวจสภาพรถ Inspection V.6 ขึ้นใหม่ เพื่อเป็นการ พัฒนาระบบงานด้านการตรวจสภาพรถให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมยานยนต์ที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต อันใกล้นี้ แต่ทว่าการขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรมการขนส่งทางบกเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความ ร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งสถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) นั้น ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่ง กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานและภารกิจของกรมการขนส่งทางบกเช่นกัน

ดังนั้น เพื่อให้โปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถ Inspection V.6 สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบกได้ตั้งไว้ คณะทีมงานจึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานโปรแกรม รายงานผลการตรวจสภาพรถ InspectionV.6 ขึ้นเพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถทุกแห่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ การใช้งานฉบับนี้จะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคนิค การปฏิบัติงาน และช่วยให้ช่างผู้ตรวจสภาพรถสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และประการสำคัญสามารถกำกับดูแลการตรวจสภาพรถให้เกิดมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัยอย่างยั่งยืนตลอดไป

> (นายชีพ น้อมเศียร) ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ประธานคณะกรรมการฯ

สารบัญ

	การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานระบบ Inspection V.6	1
	(วันที่และเวลา)	
	ุการติดตั้งโปรแกรม Inspection V.6	2
	1. การสำรองข้อมูลไฟล์โปรแกรม	
	2. การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมใหม่ทั้งหมด	4
	การลงทะเบียนผู้ควบคุมๆและเจ้าหน้าที่ๆ ในระบบ V.6	6
	1. เข้าระบบจากหน้าบราวเซอร์	
	 การเรียกใช้งานระบบโดยการดับเบิ้ลคลิกไอคอนโปรแกรม V.6 	
	 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียน 	7
	ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบช่างผู้ตรวจสภาพรถ	10
	ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (ช่างผู้ตรวจสภาพรถ)	11
	ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)	12
Ē	ระบบบันทึกผลการตรวจสภาพรถ	13
	1.ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทะเบียนรถจากสมุดคู่มือการจดทะเบียน	
	หรือสำเนาคู่มือฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ	
	1.1 กรอกข้อมูลตัวรถ 1.2 กดตรวจสอบข้อมูล 1.3 ตรวจสอบลักษณะรถ	
	1.4 สถานการณ์ตรวจสอบข้อมูลรถ	14
	2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติม	15
	และการเข้ารหัสข่างผู้ตรวจสภาพรถ	
	2.1 การถ่ายรูปรถและบันทึกภาพ	
	2.2 หลักเกณฑ์การถ่ายรูปรถเพื่อรายงานผลการตรวจสภาพ	16
	2.2.2 ลักษณะตำแหน่งการจอดรถกับมุมกล้องไม่ถูกต้อง	17
	และรูปรถไม่ชัดเจน	
	2.3 การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมและการเข้ารหัสช่างผู้ตรวจสภาพรถ	18
	3. ขั้นตอนการกดรับค่าและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ	19
	3.1 การรับค่าผลเบรก ค่าเสียง และระบบไอเสีย	
	3.1.6 การบันทึกและส่งผลการตรวจสภาพรถ	20

การค้นหาผลการตรวจรถยนต์ที่ผลการตรวจยังไม่ผ่าน	21
ตัวอย่างใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ	23
쥼 ข้อมูลการตรวจสภาพรถ	24
🏛 ข้อมูลค่าภาษีประจำปี	25
ាក สถิติ	26
ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลสถิติการตรวจสภาพรถ	

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

😟 การตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนใช้งานระบบ

Inspection V.6

ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมรายงานผลการตรวจสภาพรถ Inspection V.6 ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบวันที่และเวลาที่มุมด้านล่างขวาของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน กับวันที่และเวลาในปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลที่บันทึกเข้าสู่ระบบเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรง ตามความเป็นจริง ตัวอย่างการตั้งค่าวันที่และเวลาระบบปฏิบัติการ Windows 11 ซึ่ง สามารถนำไปเทียบเคียงปรับตั้งค่าระบบปฏิบัติการรุ่นอื่น ๆ ได้

จากหน้าจอ Windows11 1. ให้คลิกขวาที่บริเวณ เวลา 2. แล้วเลือกที่ Adjust date and time จะเข้าสู่หน้าตั้งเวลาให้นาฬิกาบน Windows11



ให้ทำการ ON ที่ Set time automatically เพื่อทำการ sync เวลาจาก server internet จากนั้นเลือก Time Zone เป็นโซนเวลาประเทศไทย (UTC +07.00)



🔲 การติดตั้งโปรแกรม Inspection V.6

การติดตั้งโปรแกรมอาจมีหลายกรณี เช่น ยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม หรือ ต้องการ เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่และรวมถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการ(ลง) Windows ใหม่ ซึ่งสามารถจำแนกวิธีติดตั้งโปรแกรม V.6 ใหม่ ได้ 2 วิธี ดังนี้

 การสำรองข้อมูลไฟล์โปรแกรมไว้ (กรณีเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่และ การติดตั้งระบบปฏิบัติการ (ลง) Windows ใหม่) 2. ติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

1 การสำรองข้อมูลไฟล์โปรแกรม ให้ไปคัดลอกโฟลเดอร์โปรแกรม Inspection V.6 ปกติ จะเก็บไว้ในไดรฟ์ C:/Inspection V.6 แล้วนำไปวางไว้ที่คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ตาม path เดิมดังภาพ



หลังจากขั้นตอนที่ 2 ให้ไปเปิดหน้าต่างไดรฟ์ D ขึ้นมาเพื่อเก็บสำรองข้อมูลโฟลเดอร์ Inspection V.6



ขั้นตอนต่อไปให้นำเข้าโฟลเดอร์ Inspection V.6 จากเครื่องที่สำรองข้อมูลไว้เข้าสู่คอมพิวเตอร์ เครื่องใหม่เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในไดรฟ์ C หรือ กรณีลง Windows ใหม่ ให้คัดลอกโฟล์เดอร์โปรแกรมจาก ไดรฟ์ D มาวางที่ไดรฟ์ C ได้เลย (วิธีการคัดลอกเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ 1 และ 2 ก่อนหน้านี้)



้จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์โปรแกรมที่วางไว้ในไดรฟ์ C เพื่อสร้างทางลัดไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์



Inspection V.o การเรียกใช้งานโปรแกรมให้ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมที่หน้าจอ





2. การติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมใหม่ทั้งหมด

ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม Inspection V.6 โดยให้เปิดบราวเซอร์และพิมพ์ URL ตามนี้ https://v6.inspection.dlt.go.th/download/program/inspection.zip

 หลังจากดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ชื่อ Inspection.zip และเมื่อแตกไฟล์ ZIP ออกมาแล้ว จะได้โฟลเดอร์ชื่อ Inspection ให้คัดลอกโฟลเดอร์นี้ไปวางไว้ในไดรฟ์ C แล้วสร้างทางลัดโปรแกรมดังนี้



จากนั้นให้เปิดโฟลเดอร์โปรแกรมที่วางไว้ในไดรฟ์ C เพื่อสร้างทางลัดไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์



4.การใช้งานโปรแกรม เมื่อเรียกใช้งานโปรแกรมขึ้นมาแล้วระบบจะรันหน้าต่าง CMD สีดำขึ้นมา ซึ่งในขณะใช้งานโปรแกรมห้ามปิดหน้าต่าง CMD เพราะจะทำให้ระบบรับส่งค่าไม่ได้



ในขณะเดียวกันโปรแกรมจะเปิดบราวเซอร์ขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งานโปรแกรม Inspection V.6



หมายเหตุ : หลังจากติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ ตามตัวอย่างหน้า 32

💄 การลงทะเบียนผู้ควบคุมๆและเจ้าหน้าที่ๆ ในระบบ V.6

 เข้าระบบจากหน้าบราวเซอร์ พิมพ์ URL : <u>https://v6.inspection.dlt.go.th/</u> แล้ว กดปุ่ม Enter จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการลงทะเบียน



 หรือหากเรียกใช้งานระบบโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรม Inspection V.6 จะปรากฏหน้า Login ดังภาพด้านล่าง (กรณีการตรวจสภาพรถและรายงานผลในระบบ Inspection V.6 ให้เรียกใช้งานโปรแกรมโดยการดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนโปรแกรมเท่านั้น)
 2.1 ให้คลิกเลือกหัวข้อ สมัครช่างผู้ตรวจสภาพ เพื่อเริ่มต้นการลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบ	
🗌 คงอยู่ในระบบดลอด	ลืมรหัสผ่าน
บัตร RFID ประจำ สถานตรวจสภ	าาพรถ
บัดร RFID ประจำ สถานตรวจ ของช่างผู้ตรวจสภาพรถ	าสภาพรถ หรือ
หรือใข้—	
กรอกรหัสผ่าน	
รหัสผ่าน	
กรอกชื่อผู้ใช้	
ชื่อผู้ใช้	
ารุณ การอก ขอดูเข และ รหล กรุณ การอก	គេ ដេ សេខសេ ស្មេ
รถผ่านระบบสารส	สนเทศ _{พ่อม} เพื่อเชื้อส่

3. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการลงทะเบียนผู้ตรวจสภาพรถให้ครบถ้วนถูกต้อง

<u>ว พอสเสีย</u> ง	1410522 7 223452 912 3	เริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ (ปี ค.ศ.)			
ลงทะเบยเ สถาเ	เผู่ตรวจสภาพรถ นตรวจสภาพรถ	05/31/2023			
กรุณาก	รอกข้อมูลให้ครบถ้วน	วันที่ได้รับอนุญาต (ปี ค.ศ.)			
กำหนดชื่อผู้ใช้ง	าน	01/01/2022			
เช่น user123 อีเมลล์ ไม่ใช่ภ	4567 (ไม่มีช่องว่าง ไม่ใช่ าษาไทย)	วันสิ้นอายุใบอนุญาด (ปี ค.ศ.)			
administrator	4	12/31/2025			
กำหนดรหัสผ่าน		วุฒิการศึกษา *			
•••••	แสดงรหัสผ่าน	ประกาศณิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) 👻			
กำหนดรหัสผ่าน	อีกครั้ง	วุฒิการศึกษาอื่น ๆ โปรดระบุ			
•••••	แสดงรหัสผ่าน				
คำนำหน้านาม	หมายเหต : ให้จดบันทึก	สาขา *			
• นาย	ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้	ช่างยนต์ 🔹			
(นาง	เพื่อป้องกันการลืมรหัสเข้า	สาขาอื่น ๆ โปรดระบุ *			
🔿 นางสาว	ใช้งานระบบ	เทคนิคยานยนด์			
🔘 อึนๆ		กรณีได้มีการศึกษาเพิ่มเดิม หลักสตร			
โปรดระบุ		กรณาเลือก (กรณีเรียน 3 วิชา) -			
ชื่อ		หลักสตรอื่น ๆ โปรดระบ			
ชอบ					
นามสกล		สถาบันที่ศึกษาเพิ่มเดิม			
ตรวจสภาพรถ					
เลขที่ใ <mark>บอนุญาต</mark>	(เลขที่ตามบัตรที่กรมขนส่ง	ที่อยู่/บ้านเลขที่ของผู้ตรวจสภาพรถ *			
ออกให้ เช่น 55:	1000999)	บ้านเลขที่หมู่ที่ ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด			
651000000					
ประเภทของผู้ตร	รวจสภาพรถ *				
ผู้ควบคุมการต	รวจสภาพรถ 🔻				
เลขที่บัตรประชา	าชน *				
12345678910	11				
ปัจจุบันทำงานอ	ยู่ที่ สถานตรวจสภาพรถ *				
บต.000/2566	•				
จังหวัด/เขต ที่ตั้	ั้ง สถานตรวจสภาพรถ				
เบตง					

 คดปุ่ม เลือกไฟล์ เพื่ออัปโหลด รูปประจำตัวผู้ตรวจสภาพรถ (4.1) ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว และอัปโหลด รูปบัตรประจำตัวผู้ตรวจสภาพรถ (4.2) ขนาดเท่าฉบับจริง



หมายเหตุ : กรณีสแกนรูปถ่ายและบัตรช่างผู้ตรวจสภาพจากเครื่องสแกน ให้ตัดภาพ ให้ได้ขอบภาพเท่ากันกับขนาดภาพจริงก่อนอัปโหลดเข้าสู่ระบบฯ 6. ระบบขึ้นแจ้งข้อความ **คำเดือน !** เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้งก่อนกดปุ่ม



*** กรณีแจ้งเตือน **เลขที่ใบอนุญาตนี้มีผู้บันทึกไว้แล้ว** หมายถึง เลขรหัสบัตรช่างผู้ตรวจสภาพนี้ มีการลงทะเบียนในระบบแล้ว ให้ตรวจทานรหัสใหม่อีกครั้ง หากมั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้องแต่ยัง ไม่สามารถลงทะเบียนต่อไปได้ ให้ติดต่อสำนักงานขนส่งต้นสังกัดเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ดังกล่าว



OK

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบช่างผู้ตรวจสภาพรถ

- 1. กรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ 1.1 สแกนบัตร RFID เพื่อเข้าสู่ระบบ
- ระบบขึ้นแจ้งข้อความ เข้าสู่ระบบสำเร็จ ! ให้กดปุ่ม
 เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักโปรแกรม Inspection V.6 รหัสผู้ใช้งาน : ช่างผู้ตรวจสภาพรถ



ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (ช่างผู้ตรวจสภาพรถ)

- 1. เลือกเมนู **ข้อมูลส่วนตัว** แล้วเลือกเมนูย่อย **เปลี่ยนรหัสผ่าน**
- 2. กรอกข้อมูล ระบุรหัสผ่านเดิม / กำหนดรหัสผ่านใหม่ / ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง
- 3. คลิกเลือกในช่อง 🗹 เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล
- 4. กดปุ่ม ชันทึกข้อมูล *** ควรเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทุก ๆ 3 เดือน

แก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว กรุณา 5. ระบบขึ้นแจ้งข้อความ เข้าระบบใหม่อีกครั้ง !

ให้กดปุ่ม

ок

เพื่อกลับไปยังหน้า Login และเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

🔮 DLT-V6	แก้ไขรหัสผ่าน	
⊄) ข่าวสาร/การแจ้งเดือน	กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อนกดบันทึกข้อมูล	
ระบบตรวจสภาพรถ รายงานข้อมูลการตรวจสภาพ รถ		
🛱 ข้อมูลการตรวจสภาพ 2	รหัสผ่านเดิม รหัสผ่านไหม่	ยืนยันรหัสผ่านไหม่
การตั้งค่า จัดการข้อมูลต่างๆ 3	กรุณากดยืนยันการแก้ไขข้อมูล ก่อนกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง	
ข้อมูลส่วนตัว	🗸 บันทึกข้อมูล 🗲 4	
- เปลี่ยนรหัสผ่าน		
😂 เกี่ยวกับ	>	
	แก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ห	กรุณา
	เขาระบบเหมอกตรง :	
	5→ ок	

ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

- กรอกชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ
- 2. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
- ระบบขึ้นแจ้งข้อความ เข้าสู่ระบบสำเร็จ ! ให้กดปุ่ม
 - เพื่อเข้าสู่หน้าจอหลักโปรแกรม Inspection V6

รหัสผู้ใช้งาน : สถานตรวจสภาพรถ (ตรอ.)

OK



ระบบบันทึกผลการตรวจสภาพรถ

🗾 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลตรวจสภาพ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทะเบียนรถจากสมุดคู่มือการจดทะเบียน หรือสำเนาคู่มือฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ

 2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมและการเข้ารหัส ช่างผู้ตรวจสภาพรถ

ขั้นตอนการรับค่าและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ

 ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลทะเบียนรถจากสมุดคู่มือการจดทะเบียนหรือ สำเนาคู่มือฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถ

ในลำดับแรกให้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนรถในระบบ Inspection V.6 เพื่อเปรียบเทียบ ลักษณะรถกับคู่มือการจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือฯ และลักษณะตัวรถจริงให้ถูกต้องก่อนนำเข้ารับ การตรวจสภาพ วิธีการดังนี้

1.คลิกเลือกเมนูบันทึกข้อมูลตรวจสภาพ ที่แถบเมนูด้านซ้ายมือ

1.1 เลือกเมนูย่อย **รายงานผลการตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์**

1.1.1 กรอกข้อมูลตัวรถ หมายเลขทะเบียนรถ / จังหวัด / เลขตัวถังรถ / ประเภทรถ

/ ประเภทเครื่องยนต์ / ยี่ห้อรถ / หมายเลขเครื่องยนต์ <u>ให้ครบถ้วนถูกต้อง</u> 1.2 กดปุ่ม ^{ตรวจสอบข้อมูลรถ} เพื่อตรวจสอบข้อมูล กรณีข้อมูลถูกต้อง ระบบจะดึง ข้อมูลในช่อง ลักษณะรถ / สี / ชนิดเชื้อเพลิง ขึ้นปรากฏให้อัตโนมัติ (หากไม่สามารถตรวจสอบ

ข้อมูลได้ให้แจ้งเจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการนายทะเบียนที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้)

 1.3 ตรวจสอบลักษณะรถที่ปรากฏ เปรียบเทียบกับคู่มือการจดทะเบียนหรือสำเนาคู่มือฯ และลักษณะตัวรถจริงขณะที่ทำการตรวจสภาพนั้น

<u>หากลักษณะ สี ชนิดเชื้อเพลิง ถูกต้องตรงกันให้ดำเนินการตรวจสภาพรถต่อไปได้</u> <u>หากลักษณะ สี ชนิดเชื้อเพลิงไม่ถูกต้องให้แจ้งเจ้าของรถนำรถเข้าตรวจสอบ ณ ที่ทำการ</u> <u>นายทะเบียนที่รถคันดังกล่าวจดทะเบียนไว้</u>

มที่ตรวจ			าลา			ปิดกล้อง
ลขที่ใบอนุญาต	บต.	000/2566				
วื่อสถานตรวจสภาพรถ	ส่วน	สถานตรวจสภา	พรถ (ทดสอบ)			
มู่ได้รับใบอนุญาต	1.1 dou	สถานตรวจสภา	พรถ (ทดสอบ)			
ลขท <mark>ะเบีย</mark> น	¥***] - [****	จังหวัด	เลือกจังหวัด 🔻	🔶 คลิกเลือก
ลขตัวถังรถ	****	*****	****			I TURN THEITING
โระเภท	กรุณาเลือก	×	ประเภทเครื่องยนต์	กรุณา	เลือก 👻	🛛 🗲 คลิกเลือก
หละก	เลือกยี่พ่อรถ		หมายเลขเครื	องยนต์	******	
2	้อขอ		1.2	••••••••••		here low on the dame of

เมื่อกดปุ่มตรวจสอบข้อมูลรถในระบบโปรแกรม V.6 แล้ว ระบบจะแสดงกล่องสี่เหลี่ยม ขึ้นข้อความแจ้งเตือนสถานะผลการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 4 สถานะ ดังนี้ สถานะที่ 1 พบข้อมูลที่ตรวจสอบ หมายถึง ข้อมูลที่บันทึกเข้าไปในระบบครบถ้วนถูกต้อง สามารถดำเนินการตรวจสภาพรถต่อไปได้



สถานะที่ 2 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบก่อน หมายถึง ข้อมูลไม่ครบถ้วนยังมีบางช่องที่ยังไม่ได้ กรอกข้อมูล ให้ตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และผลการตรวจสอบต้องขึ้นสถานะที่ 1 เท่านั้น จึงจะสามารถตรวจสภาพรถต่อไปได้



สถานะที่ 3 ไม่พบข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง หมายถึง บันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ตรวจสอบและ แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นให้กดตรวจสอบข้อมูลรถจนกว่าจะขึ้น**สถานะที่ 1** จึงจะสามารถ ดำเนินการตรวจสภาพรถต่อไปได้



สถานะที่ 4 เกิดข้อผิดพลาดในการค้นหาข้อมูล หมายถึง เกิดข้อขัดข้องจากการเชื่อมต่อระบบ หรือระบบล่ม ให้รอจนกว่าระบบสามารถใช้งานและตรวจสอบข้อมูลรถได้ และผลการตรวจสอบ ข้อมูลจะต้องขึ้นสถานะที่ 1 เท่านั้น จึงจะสามารถดำเนินการตรวจสภาพรถต่อไปได้



2. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมและการเข้ารหัส ช่างผู้ตรวจสภาพรถ

2.1 การถ่ายรูปรถและบันทึกภาพเข้าสู่ระบบโปรแกรม Inspection V.6

2.1.1 กดปุ่ม

และ กดป่ม

ถ่ายภาพ

เพื่อถ่ายรูปรถที่นำมาตรวจสภาพ ถ่ายภาพอีกครั้ง

เพื่อเปิดกล้องในโหมดสแตนบาย

กรณีรูปไม่ชัดสามารถถ่ายรูปใหม่ได้โดยการกดปุ่ม

เปิดกล้อง

หมายเหตุ : หากไม่มีปัญหาการใช้งานกล้องสามารถข้ามข้อ 2.1.2 และ 2.1.3 ไปได้เลย

วันที่ตรวจ		เวลา			เปิดกล้อง
เลขที่ใบอนุญาต	มต.000/2566				5022
ชื่อสถานตรวจสภาพรถ	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)				
ผู้ได้รับใบอนุญาต	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)				
เลขทะเบียน	-	จังหวัด	เลือกจังหวัด	~	
เลขตัวถังรถ					EL IO31 IM

2.1.2. ตรวจสอบมุมกล้องว่ากลับด้านหรือไม่ กรณีพบว่ามุมกล้องกลับด้าน ให้เข้าไปที่เมนู **ตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ** ด้านซ้ายมือ คลิกเมนูย่อย **กำหนดค่ามาตรฐาน** ้ที่หน้าการตั้งค่าด้านล่างหัวข้อ หมุนกล้องถ่ายรูป คลิกเลือกในช่องสี่เหลี่ยมดังภาพ ้ด้านล่างแล้วกดปุ่ม บันทึกการตั้งค่า เป็นอันเสร็จสิ้นการปรับตั้งค่ามุมกล้อง

🚯 ตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ 🗡	หมุนกต้องถ่ายรูป ชี้ ตั้กถูก(หากต้องการหมุนภาพในกล้องถ่ายรูป)
 กำหนดค่ามาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง OCR กำหนดตำแหน่ง OCR (รถ 	พิสิกเสอกเนของสเทสยม กำหนด HTTP PORT ไม่ควรตั้งค่า HTTP PORT เอง 8080 ✓
ตามกฎหมายขนส่ง)	

เปิดกล้อง เพื่อเปิดใช้งานกล้อง กรณีมีกล้องหลายตัวและกล้องที่เปิดใช้งาน 2.1.3 กดปุ่ม ไม่ใช่กล้องที่ใช้ถ่ายรูปรถในปัจจุบันให้ไปคลิกที่รูปกล้องในแถบ Address bar ของบราวเซอร์เพื่อ เปิดใช้งานเมนู **จัดการ** แล้วเลือกกล้องให้ตรงกับที่ต้องการใช้งาน ดังภาพด้านล่างนี้



2.2 หลักเกณฑ์การถ่ายรูปรถเพื่อรายงานผลการตรวจสภาพ

2.2.1 ตัวอย่าง ตำแหน่งการจอดรถและการตั้งมุมกล้องที่ถูกต้อง
 รูปรถที่ถูกต้อง ต้องมองเห็นตัวรถตลอดทั้งคันรถ ลักษณะรถ สีรถ และแผ่นป้ายทะเบียนต้องชัดเจนตัวรถ
 ต้องทำมุม 45 องศา ในกรณีรถจักรยานยนต์ต้องทำมุม 45 องศา เอียงด้านครอบโซ่เข้าหาหน้ากล้อง



ตัวอย่างรูปถ่ายไม่ชัด รูปถ่ายย้อนแสงทำให้รูปตัวรถ ลักษณะรถ สีรถ และป้ายทะเบียนรถไม่ชัดเจน



2.2.2 ลักษณะตำแหน่งการจอดรถกับมุมกล้องไม่ถูกต้องและรูปรถไม่ชัดเจน

ตัวอย่าง ลักษณะตำแหน่งการจอดรถไม่ถูกต้อง (รถจักรยานยนต์) ดำแหน่งการจอดรถกับมุมกล้องไม่ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวรถต้องทำมุมตามที่กำหนดไว้ คือ ตั้งเฉียงประมาณ 45 องศา จากด้านหลังและเอียงข้างด้านครอบโซ่เข้าหากล้อง มองเห็นแผ่นป้ายทะเบียนรถ ลักษระรถ สีรถ แบบ/รุ่น ยี่ห้อรถได้อย่างชัดเจน













รูปรถที่ภาพถ่ายไม่ชัดเจน รูปถ่ายมองไม่เห็นตัวรถตลอดทั้งคัน และรูปถ่ายย้อนแสง



<u>หมายเหตุ</u>

- ตรวจสอบรูปถ่ายรถให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกครั้งก่อนดำเนินการตรวจสภาพรถในขั้นตอนต่อไป

2.3 การบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมและการเข้ารหัสข่างผู้ตรวจสภาพรถ

2.3.1 กรอกข้อมูล วันเดือนปีที่จดทะเบียน / ระยะทางวิ่ง / น้ำหนักรถ / เลขถังแก๊ส
 (กรณีรถติดแก๊สต้องตรวจแก๊สก่อนตรวจ ตรอ. / เพลา / ล้อ / ยาง / ที่นั่ง <u>ให้ครบถ้วนถูกต้อง</u>
 หมายเหตุ : ในช่องสีเทาระบบจะดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลให้อัตโนมัติหลังจากกดตรวจสอบข้อมูล

				เลือก	เข้อมูล	จากราเ	ยกา	3		
วันที่จดทะเบียน	(]	วันที่	÷	/	เดือน		•	/	พ.ศ.	•
ระยะทางวิ่ง	**	***	ត៌ា	ัลเมตร	÷	น้ำหนักรถ		****	กิโลกรัม	
ลักษณะรถ			ส์				ชนิดเชื่	ช้อเพลิง		
เลขถังแก๊ส	****	****	จำนวน		****	เพลา		**	***	ล้อ
ยาง	****	เส้น	จำนวน	***	**	ที่นั่ง				

หมายเหตุ : ในช่องดอกจันสีแดงให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

2.3.2 การเข้ารหัสช่างผู้ควบคุมฯ และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพฯ <u>ผู้ควบคุมตรวจสภาพ</u> : บัตรประเภทที่ 1 และ บัตรประเภทที่ 3 (รถจักรยานยนต์) ระบุรหัสบัตรประจำตัวช่าง 9 หลัก ในช่องผู้ควบคุมตรวจสภาพ / ชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ใน V.6 จากนั้นกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ(ช่างคนที่ 1) ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบจะดึง ข้อมูล **ชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่บัตรประจำตัว** ปรากฏขึ้นให้อัตโนมัติ **เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ** : บัตรประเภทที่ 2 และบัตรประเภทที่ 4 (รถจักรยานยนต์) ระบุรหัสบัตรประจำตัวช่าง 9 หลัก ในช่อ<u>งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ /</u> ชื่อผู้ใช้งาน / รหัสผ่าน ที่ลงทะเบียนไว้ใน V.6 จากนั้นกดปุ่ม <mark>เข้าสู่ระบบ(ช่างคนที่ 2)</mark> ถ้าข้อมูลถูกต้อง ระบบ ้จะดึงข้อมูล **ชื่อ-นามสกุล / เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่บัตรประจำตัว** จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติ 2.3.3 หรือในกรณีลงทะเบียน RFID ไว้แล้วให้คลิกในช่อง ผู้ควบคุมตรวจสภาพ / เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ สลับแป้นพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วสแกนบัตรที่เครื่องอ่านบัตรเพื่อเข้ารหัสช่างผู้ตรวจสภาพฯ ผ้ควบคมตรวจสภาพ กรณากรอกเลขใบอนเบาต 9 หลัก เจ้าหม้าที่ตรวจสภาพ กรุณากรอกเลขใบอนุญาต 9 หลัก ***** ชื่อผู้ใช้งาน ***** ***** ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน รหัสผ่าน ***** เข้าสู่ระบบ(ช่างคนที่ 2) เข้าสู่ระบบ(ช่างคนที่ 1) ชื่อ - นามสกุล ชื่อ - นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัตรประชาชน เลขที่บัดรประจำตัว เลขที่บัตรประจำด้ว

หมายเหตุ : กรณีตรวจสภาพรถจักรยานยนต์สามารถเข้ารหัสช่างผู้ควบคุมรถจักรยานยนต์ (ช่างคนที่1) ช่องแรกช่องเดียวได้ หรือจะเข้ารหัสทั้ง 2 ช่องก็ได้เช่นกัน

*** ในช่องดอกจันสีแดงให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง

3. ขั้นตอนการกดรับค่าและวินิจฉัยผลการตรวจสภาพรถ

3.1 การรับค่าผลเบรก ค่าเสียง และระบบไอเสีย

3.1.1 ระบบห้ามล้อ กดปุ่ม รับค่า เพื่อรับค่าผลการทดสอบจากเครื่องทดสอบระบบ ห้ามล้อ ตรวจสอบข้อมูลในโปรแกรม V.6 เทียบกับโปรแกรมทดสอบระบบห้ามล้อให้ถูกต้องตรงกัน 3.1.2 รับค่าเสียง ทำการตรวจวัดค่าเสียง และตรวจสอบค่าที่เครื่องวัดเสียงเทียบกับเครื่อง Interface Box ให้ถูกต้องตรงกัน จากนั้นกดปุ่ม 2 เพื่อรับค่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ (ให้ทำการวัดค่า 2 ครั้ง วัดค่าครั้งแรกกดรับค่าเลข 1 วัดค่าครั้งที่ 2 กดรับค่าเลข 2)
 3.1.3 ระบบไอเสีย กรณีเครื่องยนต์ดีเซล ให้กรอกค่าในช่องควันดำจากค่าที่ตรวจวัดได้ 3.1.4 ระบบไอเสีย กรณีเครื่องยนต์เบนซิน ให้ทำการตรวจวัดด้วยเครื่องวัดได้

3.1.4 ระบบเอเลย กรณเครองยนตเบนซน เหทาการตรวจวดดวยเครองวเคราะหกาซ และตรวจสอบค่าที่เครื่องวิเคราะห์ก๊าซเทียบกับเครื่อง Interface Box ให้ถูกต้องตรงกัน จากนั้น กดปุ่ม 1 2 เพื่อรับค่าครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตามลำดับ (ให้ทำการวัดค่า 2 ครั้ง วัดค่า ครั้งแรกกดรับค่าเลข 1 วัดค่าครั้งที่ 2 กดรับค่าเลข 2)

รายการที่ตราว								
3 1071137191334	รับค่า	<	3.1.1					
1. ระบบหามลอ								
แรงห้ามล้อ (N)								_
เพลา 1 ช้าย	3100.00		เพลา 1 ขวา	2550.00	แรงลงเพลา 1		8142.30	
เพลา 2 ซ้าย	2190.00		เพลา 2 ขวา	1980.00	แรงลงเพลา 2		5886.00	
เพลา 3 ซ้าย	0		เพลา 3 ขวา	0	แรงลงเพลา 3		0	
เพลา 4 ซ้าย	0		เพลา 4 ขวา	0	แรงลงเพลา 4		0	
1.1 ผลต่าง(%)	🗸 ผ่าน							
เพลา 1		17.74		เพลา 2		9.59		
เพลา 3		0		เพลา 4		0		
1.2 ประสิทธิภาพห้ามล่	a (%)		70.00		🗸 ผ่าน			
แรงห้ามล้อมือ (N)		ช้าย	1960.00	ขา	n 1880 2 1	2		
1.3 ประสิทธิภาพห้ามล่	ัอมือ (%)		27.37		✓ ผ่าน			
🗸 ผ่าน	2. ศูนย์ล้อ		+4.5		(m/km)	*		
🗸 ผ่าน	3. ระดับเสียง		3.1.3		dB(A)	1	L 2	
🗸 ผ่าน	4. ระบบไอเสีย		O ควันลำ	25		%	_	
			⊚ со			% 1	2	
			HC			7		
					3.1.4	,		

3.1.5 ค่าแสงของโคมไฟ ให้ตรวจวัดทิศทางแสงของโคมไฟ ตรวจวัดค่าความสว่างของ แสงพุ่งไกล และแสงพุ่งต่ำ ด้วยเครื่องทดสอบโคมไฟหน้า ให้ครบทั้งโคมไฟด้านซ้ายและด้านขวา (กรณีรถจักรยานยนต์ให้กรอกค่าฝั่งซ้ายฝั่งเดียว) <u>ตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง</u>

✓ ผ่าน✓ ผ่าน	5. แตรสัญญา 6. มาตรวัดคว	ณ ามเร็ว ที่มีว่	เยเหตุ : ให้กรอก	ข้อมูลในช่องที่มี	ดอกจันให้ครเ	เถ้วน
✓ ผ่าน แสงทุ่งใกล	7. โคมไฟ			รถจักรยานยนต์	ให้กรอกเฉพา	ะด้านซ้ายด้านเดียว
ทิศทาง ความสว่าง	ซ้าย	***	องศา	ขวา	***	องศา
แสงหุ่งด่ำ	ซ้าย	***	kcd	ขวา	***	kcd
ทิศทาง ความสว่าง	ซ้าย	***	องศา	ขวา	***	องศา
	ซ้าย	***	kcd	ิขวา	***	kcd

3.1.6 การบันทึกและส่งผลการตรวจสภาพรถ เมื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเสร็จ
 เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม ^{ส่งข้อมูล} เพื่อส่งผลการตรวจสภาพรถ และพิมพ์ใบรายงานผลการตรวจ
 สภาพรถเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งมอบให้เจ้าของรถเพื่อดำเนินการต่อไป
 <u>หมายเหต</u> กรณีที่ผลการตรวจสภาพรถบางรายการมีค่าผลการตรวจไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด
 ให้ข่างผู้ควบคุมการตรวจสภาพ ดำเนินการตรวจสภาพรถให้ครบตามกระบวนการตรวจสภาพ
 ทุกรายการ แล้วส่งผลและพิมพ์รายงานผลการตรวจสภาพที่มีสถานะผลการตรวจ ไม่ผ่าน เพื่อเก็บไว้
 เป็นหลักฐานและส่งมอบให้เจ้าของรถพร้อมทั้งชี้แจงรายการผลการตรวจให้เจ้าของรถทราบและนำรถ
 ไปแก้ไขรายการที่ตรวจไม่ผ่านแล้วให้นำรถกลับมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลา 15 วัน

~	ผ่าน	8. โดมไฟเลี้ยว โดมไฟท้าย โคมไฟทยุด
~	ผ่าน	9. โคมไฟส่องป้ายทะเบียน โคมไฟอื่นๆ
4	ผ่าน	10. เครื่องปัตน้ำผ่น
4	ผ่าน	11. กระจกกันอมหน้า-หลังและส่วนที่เป็นกระจก
~	ผ่าน	12. ระบบบังคับเลี้ยวและพวงมาลัย
4	ผ่าน	13. ล้อและยาง
~	ผ่าน	14. ถึงเนื้อเพลิงและท่อส่ง
~	ผ่าน	15. เครื่องล่าง
4	ผ่าน	16. สีรถ
4	ผ่าน	17. โครงสร้างและตัวถึง
~	ผ่าน	18. ประดูและพื้นรถ
~	ผ่าน	19. ขนาดของรถ
~	ผ่าน	20. ที่นังและจานวนที่นั่ง
~	ผ่าน	21. เข็มขัดนิรภัย
~	ผ่าน	22. อื่นๆ
		สรุปผลการตรวจสภาพ ไม่ผ่าน วันที่/เวลา ส่งข้อมูล 2023-6-1 14:15:2
		ข้อที่ยังไม่ผ่าน : ["โคมไฟ"]
		3.1.6 -> ส่งข้อมูล ล้างข่อมูล

3.1.7 การนำรถที่แก้ไขแล้วกลับมาตรวจสภาพใหม่อีกครั้ง ให้เลือกที่เมนู บันทึกข้อมูลตรวจสภาพ คลิกเมนูย่อย รายงานผลการตรวจรถยนต์ (ที่ยังไม่ผ่าน) โดยตรวจสภาพใหม่เฉพาะรายการที่ไม่ผ่านได้ แต่ในกรณีเกิน 15 วัน ให้ตรวจใหม่ทุกรายการเหมือนการตรวจสภาพปกติทั่วไป

		C	บันทึกข้อมูลตรวจสภาพ	-
		-	รายงานผลการตรวจรถตาม กฎหมายว่าด้วยรถยนต์	
3.1.7	→	-	รายงานผลการตรวจ รถยนต์(ที่ยังไม่ผ่าน)	
-		-	รายงานผลการตรวจรถตาม กฎหมายว่าด้วยการขนส่ง ทางบก	
		-	รายงานผลการตรวจรถ ขนส่งทางบก(ที่ยังไม่ผ่าน)	
		₽	ข้อมูลการตรวจสภาพ	>
		\$	ข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี	
		สถ์	ดิ	

การค้นหาผลการตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่ผลการตรวจยังไม่ผ่าน

(ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ ตรวจไม่ผ่าน)

กรอกข้อมูล หมายเลขทะเบียน / จังหวัดที่จดทะเบียน

กดปุ่ม ค้นหา เพื่อดำเนินการค้นหาข้อมูล

ตรวจสอบรายละเอียดรายการตรวจที่ไม่ผ่าน และกดปุ่ม

ตรวจสภาพอีกครั้ง

เพื่อดำเนินการตรวจสถาพรถตามรายละเอียดที่ปรากฏ (ตามตัวอย่าง) ดำเนินการตรวจสภาพ เฉพาะรายการที่ไม่ผ่านและรับค่าใหม่เข้าสู่ระบบ จากนั้น กดปุ่ม ^{ส่งข้อมูล} เพื่อส่งผลการตรวจ สภาพรถ และพิมพ์ใบรายงานผลการตรวจสภาพรถเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและส่งมอบให้เจ้าของรถ เพื่อดำเนินการต่อไป



		da.	แนะนำ ! กรณาเปิดโปร	ເຄຣນ Inspection ຜ່	อน หลังวากนั้น	รีเฟรชหม่าเว็มไ	วรต์ ใหม่อีกครั้ง			
		4)	. భ ని.	and a spectrum for				-		
		การตรวจส	เภาพครังที่ 2 ข	ของทะเบียน	**	****	ประเภทรถ ร	ย.3		
รายการที่ตรวจ (ตรวจเฉ	พาะรายการ	ที่ไม่ผ่านเท่	านั้น)							
1. ระบบห้ามล้อ	รับค่า									
แรงห้ามล้อ (N)										
เพลา 1 ช้าย	2067.00		เพลา 1 ขวา		2229.00		แรงลงเพลา 1		8829.00	
เพลา 2 ช้าย	870.00		เพลา 2 ขวา		1007.00		แรงลงเพลา 2		6670.80	
เพลา 3 ซ้าย	0		เพลา 3 ขวา		0		แรงลงเพลา 3		0	
เพลา 4 ช้าย	0		เพลา 4 ขวา		0		แรงลงเพลา 4		0	
1.1 ผลต่าง(%)	🗸 ผ่าน							0		0
เพลา 1		7.27			เพลา 2			13.60		
เพลา 3		0			เพลา 4			0		
1.2 ประสิทธิภาพห้ามล้อ (%)			39.83			l'anne	ไม่ต่าน			
แรงหามลอมอ (N) 1.2 ประสิทธิภาพร้อมร้อมร้อมีอ (%)		ข้าย	866.00			ขวา	895.00			
1.5 อนอดนาททางเทศานออง (%)	2 สาเก็จ้อ		8.0				(m/km)			
√ ผ่าน	2. กุษยะย 3. ระด้านสีขอ		90.7				(III/KIII/		1 1	
. dan	4		0		79.9			9/.		
Y HIN			🕑 ดวันดำ		25.5			96	1 2	
			нс							
√ ย่าน	5 แตรสัญญาณ							ppm		
 ✓ ніц 	 6. มาตรวัดความเ 	50								
	0									
🗸 ผ่าน		7. โคมไฟ								
แสงพุ่งไกล										
ทิศทาง	ข้าย	0.29		องศา		ขวา	0.00		องศา	
ความสว่าง										
	ข้าย	17.9		kcd		ขวา	14.9		kcd	
แสงพุ่งต่ำ		(march					S		-	
ทิศทาง	ข้าย	0.46		องศา		ขวา	0.40		องคำ	
ความสว่าง	1	(1		٦	
	ช่าย	6.9		kcd		ขวา	7.6		kcd	
✓ µти		8. โคมไฟเลีย	ง โคมไฟท่าย โคมไฟหยุ	8						
✓ шгн		9. โคมไฟสอง	ปายทะเบียน โคมไฟอัน• โรงไร	1						
V situ		10. INSEQUES	มหม	harma						
V 111		11. กระจากคน 12. ธระบบบังดัง	งมหนา-หลงและสวนทเบ แอ้ยวและพวงบวลัย	141152 411						
v µiu √ µiu		13 ล้อและขว								
		40 Z	5							
ערים 🗸		13. ล่อและยา- 14. ลับเรื่อง	J Luuraanin da							
игн У		14. ถงเชอเพลี 15 เครื่องช่	งและทยสง							
		15. LASEMANN								
v unu		10. Asu 17. Secution								
V RIL		18 alsonari	anto no							
🗸 ніц		19. ขนาดของ	50							
✓ ыли		20. ที่นั่งและจ	 านวนที่นั่ง							
🗸 ม่าน		21. เข็มขัดนิระ	าัย							
🗸 ผ่าน		22. อีนๆ								
	สรุปผลการตรวจ	สภาพ	ไม่ผ่าน		วันที่/เวลา เ	ส่งข้อมูล	2023-6-2 10	0:17:23		
	ret varef Skielski fid			2.8 H.1 5 4				39673638 ⁻		
		ขอที่ยังไม่ผ่า	น : ["ประสทธิภาพห้ามเ	ลอ', "ประสิทธิภาพเ	หามสอมือ", "สู	นยสอ"]				
			2							

ตัวอย่าง ใบรายงานผลการตรวจสภาพรถ

	a	้วนที่ 1		
รายหานุผลการครวจสภ	าพรถตามกฎหมายว่าควยรถยนค์			
<u>แลขที่อางอิง</u> **	**		men	
านเวลาทสงผลการควาง	01-06-2023 12:20:39 ******	***	³ -ณวถ [.] รั	
เลขที่ใบอนุญาตจัดตั้ง	*****		E a state	
หมายเลขทะเบียน	** ****		Vanow	
จังหวัด	กรงเทพมหานคร			
ประเภท	50.1			
สรุปผลการครวจสภาพรถ	ผ่าน			
วันที่พิมพ์ 23-06-3	2023			
			สำหรับสถานตรวจสภาพรถ	
			· · ·	
	e	เวนที่ 2 สาหร	บผู่นารถเขารบการตรวจสภาพ	
ราชหานุผลการตรวจสภ	าพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์		(E) 78.464/(E)	
รายงานผลการตรวจสภ เลขที่อ้างอิง ร รงัดน่าน 16478	าาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ * * * * *			
ราชงานผลการตรวจสภ เลขที่อ้างอิง 7 รหัสผ่าน 16478 วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ	าาพรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ * * * * * 12ab 01-06-2023 12:20:59			
ราษหานุมลุกการตรวจสภ เอรที่อ่างอิง ร รหัสผ่าน 16478 วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ ได้ครวจสภาทจากสถานต	าการถศามกฎหมายว่าหัวยรถยามทั * * * * * 2ab 01-06-2023 12:20:59 1279สภาพร * * * * * * * * *	**		
ราษงานผลการตรวจสภ เอชที่อ้างอิง รหัสย่าน 16478 วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ ได้ครวจสภาพจากสถานด เลขที่ใบอนุญาตรัดตั้ง	าพรงคามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ **** 22b 01-06-2023 12:20:59 รรรจสภาพร ******* *****	**		
รายงานผลการตรวจสภ และที่ตัวเอิง * รหัดผ่าน 16478 วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ ได้ตรวจสภาทจากสถานต และที่ใบอนุญาตจัดตั้ง หมายเลขทะเบียน	าการณามากฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ***** 2ab 01-05-2023 12:20:59 13:440.7115 ****** ********* ** ****	**		
ราธงานผลการตรวจสภ เลขที่อ่างมิง ว่า ราชังน่าน 16478 วันเวลาที่ส่งผลการตรวจ โต้ตรวจสภาพจากสถานต เลขที่โบอนุญาตจัดตั้ง หมายผลทหะเบียน จังหวัด	าพรงหายกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-06-2023 12:20:59 15/36407115 ****** ********* ****** ** **** กรุงเทพบหานคร	**		
ราธงานผลการครวจสม เอขรี่อวงอิง ราชัยธาบ 16478 วันเวลาที่เองผลการควจค โต่ครวจลภาพจากลอาบุค เต่ครวจลภาพจากลอาบุค เอขที่โบอนุญาพจัดตั้ง หมายเลขทะเบียน จังหวัด ประเภท	าพรงหายกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-05-2023 12:20:59 15:39สภาพร ***** ********* ****** ** **** กรุงเทพยมหานคร รย.1	k*		
รายงามผลการครวจสม เอขรี่อวงอิง รูชัยอ่าน 16478 วันเวลาที่ต่องลอกรดรวจด ได้ครวจลอกทจากลอาบค เด็ครวจลอกทจากลอาบค เด็หรวจลอกทจรบ จังหวัด ประเภท สรุปมลการครวจสภาทรอ	าพรงพรมกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ***** 2ab 01-05-2023 12:20:59 15:39สภาพร ****** ********* ********** ********	* * ผลการวับรองไฟไซได้	1-06-2023	
รายงานผลการครวจสม เอชรี่อวงอิง รูวซ้อะเวน 16478 วันเวลาที่เองผลการคววด โคตรวจลภาพจากสถานค เอชรี่โปรงบุราคจัดตั้ง หมายเลขทะเบียน จังหวัด ประเภท ลรูปนอการครวจสภาพรอ 191000 - สามารถครวจเ	าพรงหายกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-06-2023 12:20:59 15:3940.11%3 ***** ********* ********* กรุงเทพยมหานคร รย.1 1 ต่าน รองรัฐมายอนไอนัตราค https://w	k * ผลการวับรองไฟไซโคร S.Inspection.dtt.co.th/i	านขึ้งวันที่ 31-08-2023	
รายงานผลการครวจสม เอชโอ้องอิง รูปัชธาน 16478 วันเวลาที่ต่องลอกรดรวจ ได้ครวจลอกทจากลอานค เตรีปโออนุญาทจัดตั้ง หมายเลขทะเบียน จังหวัด ประเภท สรุปมลการครวจสภาทรอ เมาอนุ ครับมลการครวจสภาทรอ โดงโนะหทัศ	าพรงหาอเกฏหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-05-2023 12:20:59 15:39สภาพร ***** ****** ****** ****** กรุงเทพเมพานคร รย.1 1 ค่าน รยบรัณยุตรายอนใชนัดราก https://wi เป็นครารชัยสาน เชื่อรมกน QR Code ด้าน	k★ ผลการวับรองไฟโซโคร์ S.inspection.dit.go.th/ii ราวนิต	มมีสารับที่ 31-06-2023 repectionreport/car	
รายงามผลการครวจสม เอาที่อ่างสัง ราชัยส่าน 16478 วันเวลาที่ต่องสถารครวจ ได้ครวจสภาพจากสถานค เมตร์ไปอนุญาตจัดตั้ง หมายแกงทะเบียน จังหวัด ประเภท สรุปมลการครวจสภาพรอ เมตร์แมตทัก (กรณีครวจสภาพรอ - กรณีครวจสภาพรอ	าพรงหามกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-06-2023 12:20:59 15:29สภาพร ***** ****** ****** กรุงเทพเมหานคร รย.1 1 ต่าน สยบรัณยุพรามขนใสนัด้จาก https://wi เป็ดสมครพัฒนา QR Code ด้าน พรอย แล้วไม่สามารถชำนาพีออนไตนัด ก	k * ผลการรับรองไฟไซได้ S.Inspection.dlt.go.th/M กรามัย ณาสมคน QR Code ที่โบรายงาน	มมีสาวันที่ 31-08-2023 Indertionreport/car	
ราธงานผลการครวจสม เอาที่อ่วงอิง รูปัชอ่าน 16478 วันเวลาที่ต่องลการความ ได้ครวจสภาพจากสถานค เมาชินเอญญาคจัดตั้ง หมายแกงทะเบียน จังหวัด ประเภท สรุปมลการครวจสภาพรอ เอเริ่มสงหรือ - กรณีตรรงสภา ชัญญา หมายน	าพรงหามกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** 2ab 01-06-2023 12:20:59 '25?สถาทร ***** ****** ****** กรุงเทพมหานคร รย.1 1 ด่าน ชมาร์อยู่อากรอยนไลปได้จาก https://wi เจ้อมอะพัพิตาน พรีองแกน QR Code ด้าน พรายแอ้อน จังหวัดที่สตายเปื่อน ประเภทอ	k★ ผลการรับรองไฟไซได้ 5.Inspection.dlt.go.th/i ชวามิอ เฉาสมคน QR Code พื้นรายงาน หมายเลาตัวอิ่ง หมายเลายกร้อยบ	ม มีกวันที่ 31-08-2023 Ingenetionreport/car เสการการวงสถาราย หากหน่ว่า เช่าไม่สูงต่อยให้ป่าวกระวาความ	
ราธงานผลการครวจสม เอาที่อ่างอิง รูปัชอ่าว 16478 วันเวลาที่ต่องลการควาด ได้ครวจสภาพจากสถามคร เลขที่ใบอนุญาครัดทั้ง หมายแทงทะเปียน จังหวัด ประเภท สรุปขลการครวจสภาพรถ โดยใช้เอาที่ถ้า - กายีครวจสภาพรถ เองใช้เอาที่ถ้า - กายีครวจสภาพรถ ชัญร หมายน สภาพักษาตร	าพรงพรมกฎหมายว่าหัวยรถยนท์ ***** Izab 01-06-2023 12:20:59 Iz398/11913 ****** ******* ******* กรุงเทพมหานคร รย.1 1 ต่าน สยารัณยุลาทงออนไลน์ได้จาก https://w เอิมและหรัดสาม หรือสมกบ QR Code ด้าน สราคม แล้วไปสามารถร่างมาพิธอนไลน์ได้ กุ สราคมเป็อน จังหวัดที่จงคมเปือน ประเภทออ 1 แต่เงมินเรียครั้ง	k★ ผลการรับรองไฟไขได 5.inspection.dlt.go.th/ii รานิอ เมาสมาน QR Code ที่ใบรายาม หมายเลาตัวอัง หมายเลาเครื่อยบ	มมีกวันที่ 31-08-2023 Ispectionreport/car และการประสงการประหาราช	
รายงามผลการครวจสม เฉชนี้อวออิง รั รูปเช่นว่า 16478 วันเอาที่ส่งผลการครวจ ได้ครวจสภาพรากสถานค เลขที่ไปอนุญาคจัดตั้ง หมายเลขทะเปียน จังหวัด ประเภท สรุปผลการครวจสภาพรอด เตอริมสามา เตอร์นองทั่ย - กรมีสรรชสภา รัฐเตรมรอน สภาพกับ ครร - พบนี้ชอรัตร์	าการองสามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ * * * * * 2ab 01-06-2023 12:20:59 53298กาทร * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	k★ ผลการวับรองไห้ไขได S.Inspection.dlt.go.th/ii รานีอ เมามหาม QR Code ที่ใบรายาน หมายเลขถึงรัด หมายเขาเครื่อยบ สำนักงานขนะเครื่อที่เจ้าเรื่องเป็น	ม ถึงวันที่ 31-08-2023 รรระดะปองหะควา/car และกระระสะการระ หากระวา สา โอกูกต่อสำนัวระชาตรวจ	
รายงานผลการครวจสม เอชไอ้องอิง รูปันธุณา 16478 วันเวลาที่ต่องลอกรดรวจ ได้ครวจลภาพจากสถานค เมาไปอนุญาครัดตั้ง หมายเลขทะเบียน จังหวัด ประเภท สรุปมลการครวจสภาทรอ หมายมา เราเมืองรายสภาทรอ หมายมา - กรณีครวจสภาทรอ - กรณีครวจสภา	าาสารณามาญหมายว่าด้วยรถยนต์ ***** 2ab 01-06-2023 12:20:59 15:29สภาพฐ ****** ******* ****** กรุงเทพฐมหานคร รย.1 1 ค่าม ชยบรัณฐาหารของไลป์ด้าก https://w 18 มอมราชัดสาม หรือสมาย QR Code ด้าม กรรย แล้วไม่สามารถสำรณการยารียองไลป์ด้ ก อาหารเป็นข จังหวัดที่จงกระบัดน ประเภทอ 1. แหล่มีเข้าหรือ 28 ชยบรามกรียได้ร่วยสำเนินการติดเป้าต้าง 28 ชยบรามกรียได้ร่วยสำเนินการติดเป้าต้าง 28 ชยบรามกรียได้ร่วยสำเนินการติดเป้าต้าง	* * ผลการรับรองไฟไข้เครื 5.Inspection.dlt.go.th/ii กรามัย (มาสมกน QR Code ที่โบรายงาม สามักรามรามส่งที่แก้/จัดหวัด โทร. ดักของสำนักวิชามรามสาย โมช ได้มีชามรามสายค์ โทร. 0.2271-842	 มามีสาวันที่ 31-08-2023 ระสุธศาสตรรษศาสตร หากพระว่า สา ให้สุดพ่อปรับบารณาพระว่า สา ให้สุดพ่อปรับบารณาพระส 0-2433-4774 หรือ กรณี ก. 0-2271-8613-14 	
ารครวจสม 3 16478 เลการครวจ คจากสถานค กลจัคตั้ง เปียน รวจสภาพรถ สามารถครวจะ โดงให้สงทั้งก หัวญูล หมายน สภาพทั้น ครอ หากมีของคั้งก สำนักรายขน สำนักรายขน สำนักรายขน	าการณามาญหมายว่าด้วยรถยนต์ * * * * * 2ab 01-06-2023 12:20:59 57540กาพร *	k * ผลการรับรองไฟไขได้ ร.inspection.dl.go.th/ii ขาย แกรมหาย QR Code ที่ใบรายาน ขายมาย สามักรามรายสำคัญ รังหวัด โทร. สิทย์สามักราวมรายสามตร์ โม โดยกล่ามกักราวมรายสามตร์ โม	นถึงวันที่ 31-08-2023 หมลิงวันที่ 31-08-2023 Aspectionreport/car และการสวรรณศากรรษ หากหน้า เก่ น้อยูกต่อสิ่งน้าระเจ้าหรวจ 0-2433-4774 หรือ กรณี 1. 0.2271.6613-14	

🖚 ข้อมูลการตรวจสภาพรถ

- เลือกหัวข้อ รถตามกฎหมายรถยนต์ ระบบจะแสดงรายการผลการตรวจสภาพรถของวันที่ปัจจุบัน ทั้งหมดขึ้นที่หน้าจอ
- ถ้าต้องการข้อมูลผลการตรวจสภาพรถย้อนหลัง ให้กดปุ่ม Q ผ่นหา จะปรากฏหน้าจอค้นหาข้อมูล
- ระบุช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาข้อมูล หรือ ระบุ สถานะ / หมายเลขทะเบียนรถ และกดปุ่ม หน้าจอจะแสดงผลการตรวจสภาพตามข้อมูลและวันที่ที่ระบุ
- ถ้าต้องการดูข้อมูลรายละเอียดการตรวจสภาพรถ ให้กดปุ่ม
 หน้าจอจะแสดงรายละเอียด ผลการตรวจสภาพรถของรายการที่เลือกดู
- ถ้าต้องการพิมพ์ผลการตรวจสภาพรถเพิ่มเติม (ใบตรวจสภาพ) ให้กดปุ่ม
 หน้าจอจะ แสดงผลการตรวจสภาพรถ (ใบตรวจสภาพรถ) ของรายการที่ต้องการจะพิมพ์เอกสาร

🕘 DLT-V6 🛛 🕄								O she G	0 \varTheta 🕯	2) 02675887589775 - 11775875
אראגרנא	ข้อมูลการครวจรถตาม	กฎหมายรถยนต์ (100 รา	วการล่าสุด)							
🕑 มันทักร่อมูลองวงสภาพ >	<u>คารา</u> งข้อมูลการเ	สรวจรถตามกฎหมายรถย	บต์						2	Q คัน
อมูลการตรวจสภาพ	~									
เตามกฎหมายรถยนต์	4 1	annine	11 mennenne	11 จำหาเอโปลาาา	1: onlanene 1	, wantumana	a envenance	- Inter		69 E
24	6000196.609	Ine 291 Marc	#79	1	2023-06-02 14 01.09	NA.001/2545	st charlocaette	4		Q <mark>-</mark>
สอด สอดีข้อมูลด่างๆ	6000966638	ad 3775 marmonites	879		2023-06-02 14:00 07	3mi.001/2565	\$.\$.****	later	distant relation (set)	9 9
di аббалентальное »	66000966687	ana 283 minimummen	éra.		2023-06-02 14:01.09	ww.001/2560	dite quille	2.6	atu 5	
การตั้งค่า จัดการข้อมูลต่างๆ	65000965626	1-m 3181 ww	***		2023-06-02 14:01 08	ws.002/2544	สารประการให้ด สมุญโรง สาราไทรโลการ		for Constraining on Const	9 9
& deziänneenaalma >	6000966685	3xe 2850 x wyf	#79	1	2023-06-02 13 59 51	va.003/2561	alland with	33	Galantariaque(14)	9 8
🛱 ข้อมูลเครื่ององวงสภาพระก	66006966602	ani 566 41214	*11	1	2023-06-02 14:01 06	ad 007/2553	Audioused values	10.	Grindefage(1a)	9
DI ข้อมูลสะบบคล่อง CCTV >	66006966681	an 2498 overansi	***		2023-06-02 14:00 58	wa.005/2557	ang kao dinago	83	felantriage(14)	Q
 อึงการของสองรงสองพ > 	6000966600	4ng 9126 ng aman tan	K 73		2023-06-02 14:01:17	ap.002/2558	ages1	-	Soladoslage(se)	9
🕂 รอมูลส่วนตัว 💦								50 m - 23		





- เลือกเมนู ข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
- กรอกข้อมูล ประเภทรถ / จังหวัด / เลขทะเบียนรถ / เลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ครอบครอง
 / รหัสรักษาความปลอดภัย
- 1. กดปุ่ม 🔍 ค้นหา เพื่อค้นหาข้อมูลภาษี
- 2. ข้อมูลค่าภาษีรถประจำปีจะแสดงข้อมูลที่หน้าจอ

		7 มิถุนายน 2566 16:32:24 ผู้ใช้งาน
🕒 แดชบอร์ด	ศัมหา	
ป่าวสาร/การแจ้งเตือน	สอบตาม ห ้อมูลค่าภาษ์รณไระจำปี	
ระบบดรวจสภาพรถ รายงานและจัดการข้อมูล ดรวจสภาพ	2 → * ประเภทรถ × ▼ * จังหวัด/สายา × ▼ * เลยท์เมียนรถ *	
🕑 บันทึกข้อมูลตรวจสภาพ >		
🖵 ข้อมูลการตรวจสภาพ >	3 🔶 🔍 ค้นหา 🖉 ล้างหบ้าจอ	
ข้อมูลค่าภาษีรถประจ	ปี 🔶 1	
สถิติ สถิติข้อมูลต่างๆ		

🕨 🖻 รายสะเอียด					
ดงข้อมูลดังกา					_
	1				
	หมายเลขทะเบยนรถ :	****			
4	จังหวัด :	****			
	ประเภทรถ :	รถจักรยานยนต์			
	តិកាមឈ្នះព :	รถจักรยานยนต์			
	วันสิ้นอายุภาษิบัจจุบัน : วันสิ้นอายุภาษิบัต่อไป :	26/04/2566			
	ค่าภาษี:	100.00	ארע		
	เงินเพิ่ม :	2.00	ארע		
	: אניד	102.00	บาห		
	วันที่ครบคำหนดปาระ :	26/06/2566			-
	สถานะการตรวจสภาพรถ :	ต้องน่ารถไปตรวจสภาพ	ณ สถานตรวจสถาพรถเอ	กชน (ตรอ.) ค่อนยืนชำระภาษั	
	ານກອເທຊ :	-			
		** ดาภาษิรถและเงินเพื	ง อาจมีการเปลี่ยนแปลง 1	หากข่าระหลังวันครบกำหนดข่าระ	

สถิติ สถิติข้อมูลต่างๆ

ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลสถิติการตรวจสภาพรถ สถิติการตรวจสภาพรถ

- 1. เลือกเมนู สถิติการตรวจสภาพรถ และ เลือกหัวข้อ สถิติตามกฎหมายรถยนต์
- ระบุข้อมูลช่วงวันเดือนปี ที่ต้องการค้นหา (ระบุข้อมูลไม่เกิน 1 เดือน หรือ 30 วัน)
- 3. กดปุ่ม ค้นหารายงาน
- 4. ข้อมูลสถิติจะแสดงที่หน้าจอ
- 5. สามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Microsoft Excel ,PDF และพิมพ์เอกสารได้



																ด้งแต่วันที	2023-0	6-01 ถึง	วันที่ 20	23-06-0)6			
ชื่อผู้ใด้รับ		ประเภท	า รย.1	(คัน)	1	ประเภท	รย.2	(คัน)	ŀ	ประเภท	58.3	(คัน)	,	ไระเภท	5 8.12	(คัน)	ไม่	ไม่	ไม่	ใม่	ใ ม่	ใบ่	ไม่	8
อนุญาต เลขใบ	ผ่าน		ใม่ผ่	าน	ผ่าน		ไม่ต่	าน	ผ่าน		ใม่ผ่	าน	ผ่าน		ไม่ผ่	าน	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่	ผาน ข้อที่ ว	5
จารติเตม		1 ครั้ง	2 ครั้ง	มากกว่า 2 ครั้ง		1 ครั้ง	2 ครั้ง	มากกว่า 2 ครั้ง		1 ครั้ง	2 ครั้ง	มากกว่า 2 ครั้ง		1 ครั้ง	2 ครั้ง	มากกว่า 2 ครั้ง	1 (คับ)	2 (คัน)	3 (คัน)	4 (คัน)	ว (คัน)	6 (คัน)	(คัน)	(
	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ข้อมูลสถานตรวจสภาพและการตั้งค่าโปรแกรมระบบฯ

🚔 ประวัติการถูกลงโทษ

ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของสถานตรวจสภาพรถ

 เลือกหัวข้อ ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของสถานตรวจสภาพรถ ประวัติการถูกลงโทษจะแสดงขึ้น ที่หน้าจอ

1.1 ตัวอย่าง **ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษของสถานตรวจสภาพรถ**

🔘 DLT-V6 🔀					Quină & C	 ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทคส สถานตรวจสภาพรถ ~
	ประวัติการถูกลงโ <i>ท</i>	าษสถานตรวจสภาพรถ				
การดงคา จัดการข้อมูลต่างๆ	ดารางประวัติก	ารถูกลงโทษสถานตรวจส	สภาพรถ			
A* ประวัติการถูกลงโทษ ∽	แสดงจำนวบ 10 ราย	nns • Copy Excel CSV			กรอกคำต้นห	1:
ข้อมูลประวัติการถูกลงโทษ -	4 1	่∔ วันที่ทำรายการ î↓	ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ↑↓	เลขที่ใบอนุญาตๅิ↓	จังหวัดที่ตั้งสถานดรวจสภาพรถ↑↓	ประเภทการ <mark>ลงโทษ</mark>
ของสถานตรวจสภาพรถ	120	2023-06-01 15:17:30.382062	ส่วนสถานครวจสภาพรถ (ทคสอบ)	ນສ.000/2566	เบดง	การระงับการดำเนินการตรวจสภาเ
🗖 ข้อมูตระบบกล้อง CCTV 🔸	119	2023-06-01 15:16:15.152205	ส่วนสถานครวจสภาพรถ (ทคสอบ)	ນສ.000/2566	ເນດາ	การระงับการดำเนินการตรวจสภาเ
(g) ดังคำข้อมูลตรวจสภาพ >	118	2023-06-01 15:13:08.622812	ส่วนสถานครวจสภาพรถ (ทคสอบ)	บด.000/2566	ເນດາ	การระงับการดำเนินการตรวจสภาเ
Aุข้อมูลส่วนตัว >	117	2023-05-30 11:23:21.605171	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ນສ.000/2566	ເນດາ	การระงับการดำเนินการตรวจสภาเ

การางประวัติกา	รถูกลงโทษสถานตรวจเ	สภาพรถ			—
แสดงจำบวบ 10 รายกา	5* Copy Excel CSV			กรอกคำคับห	
หมายเลขอ้างอิงาิ↓	วันที่ห่ารายการ ↑↓	ชื่อสถานตรวจสภาพรถ î↓	เลขที่ใบอนุญาต^ิ↓	จังหวัดที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ↑↓	ประเภทการลงโทษ
120	2023-06-01 15:17:30.382062	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ນດ.000/2566	เบตง	การระงับการดำเนินการตรวจสภ
120	2023-06-01 15:17:30.382062 2023-06-01 15:16:15.152205	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ນດ.000/2566 ນດ.000/2566	ເນທາ	การระงับการดำเนินการดรวจสภ การระงับการดำเนินการตรวจสภ
120 119 118	2023-06-01 15:17:30.382062 2023-06-01 15:16:15.152205 2023-06-01 15:13:08.622812	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ນສ.000/2566 ນສ.000/2566 ນສ.000/2566	(1)89 (1)89	การระงับการตำเน็นการตรวจสภ การระงับการตำเน็นการตรวจสภ การระงับการตำเน็นการตรวจสภ



- 2 เลือกหัวข้อ รายการการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ ประวัติการตรวจสอบสถานตรวจสภาพ จะขึ้นแสดงรายการที่หน้าจอ
- 2.1 ตัวอย่าง รายการการตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถ

	OLT-V6	88			ြ վութ	¢ ::	ส่วนสถาน สถานตรวจ	นตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) สถาพรถ ⊻
	.li สถิติการตรวจสภาพรถ	,	รายการการตรวจสอบสถานตรวจสภาพ	รถ				
	การตั้งค่า จัดการข้อมูลต่างๆ		ข้อมูลรายการการตรวจสอบสถาน	ตรวจสภาพรถ				
	A* ประวัติการถูกลงโทษ	>	แสดงงำนวน 10 รายการ + Copy Excel	CSV		กรอกคำผ	จันหา:	
🗹 ก สภาพ	ารตรวจสอบสถาน รถ	เตรวจ 🗸	หมายเลซอ้างอิง↑↓ ชื่อผู้ใต้รับอนุญาด	∱↓ สถานตรวจสภาพชื่อ ↑↓	ใบอนุญาตที่∫	↓ ประเภ	ทการตรวจสอบๅิ↓	การพิจารณาโห
- รา ตร	ยการการตรวจสถา รวจสภาพรถ	าน	15351 ส่วนสถานตรวจสภาพรถ 2 ารที่ 1 ถึง 1 จากจำหวนทั้งหมด 1 รายก	(ทดสอบ) ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) าร	ນສ.000/2566	การตร	วจสอบปกติ หน้าก่อน	ไมม์โทษ 1 หน้าถัดไป ,

ข้อมูลรายการกา	ารตรวจสอบสถานตรวจส	มภาพรถ			
แสดงจำนวน 10 รายกา	5 • Copy Excel CSV		1	กรอกคำค้นหา:	
หมายเลขอ้างอิง↑ุ่	ชื่อผู้ได้รับอนุญาต ๅิ↓	สถานตรวจสภาพชื่อ ↑↓	ใบอนุญาตที่↑่↓	ประเภทการตรวจสอบๅั↓	การพิจารณาโ
หมายเลขอ้างอิงๅ↓ 15351	ชื่อผู้ใต้รับอนุญาต ใ↓ ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	สถานตรวจสภาพชื่อ าิ↓ ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ใบอนุญาตที่↑↓ มต.000/2566	ประเภทการตรวจสอบใ↓ การตรวจสอบปกติ	การพิจารณาโ ไม่มีโทษ
หมายเดขอ้างอิง ↓ 15351 แสดงรายการที่ 1 ถึง 1 จ	ขื้อผู้ใต้รับอนุญาต ุาิ↓ ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) จากจำนวนทั้งหมด 1 รายการ	สถานตรวจสภาพชื่อ ๅ↓ ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)	ใบอนุญาตที่↑↓ บต.000/2566	ประเภทการตรวจสอบๅํ↓ การตรวจสอบปกติ หม้าก่อน	การพิจารณาโ ไม่มีโทษ 1 หน้าถัดไป

🚑 ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ

ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

- 3 เลือกหัวข้อ ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ ระบบจะแสดงรายการข้อมูลของ ช่างผู้ตรวจสภาพรถที่สังกัดสถานตรวจสภาพรถแห่งนั้นแสดงขึ้นที่หน้าจอ
- 3.1 ตัวอย่าง รายการข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

OLT-V6 🔠	🔹 ปกติ 🕓 🛟 🧔 ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ สถานตรวจสภาพรถ 🧹
🗹 การตรวจสอบสถานตรวจ > สภาพรถ	ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ
ᅅ ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ 🗸	ตารางข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ คันหาข้อมูลได้ที่นี่.
ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถของ สถานตรวจสภาพรถ	3 Excel CSV Search:
🚱 ดั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ >	หมายเลขอ้างอิงใ↓่ ชื่อผู้ใช้งานใ↓่ ชื่อ นามสกุลใ↓่ เลขที่ประจำตัวผู้ตรวจสภาพใ↓่ เลขที่บัตรประชาชนใ↓่ ประวัติการทำ
A ข้อมูลส่วนตัว >	21335 programtest ทดสอบ ระบบ 661000000 11111111111

<mark>ตารางข้อมูลผู้ต</mark>	ตรวจสภาพรถ				3.1	Q ค้นหา
ค้นหาข้อมู <mark>ลไ</mark> ด้ที่	า้นี่.				Y '	1000
Copy Excel CS	SV			S	earch:	
Copy Excel CS	CSV			S	earch:	
Copy Excel CS หมายเดขอ้างอิง ↓	วร∨ ชื่อผู้ใช้งาน↑↓	ชื่อ นามสกุลๅิ↓ เ	ลขที่ประจำตัวผู้ตรวจสภาพๅ่↓	S เลขที่บัตรประชาชน↑↓	earch: ประวัติการทำงาน î] สถานตรว

ข้อแนะนำ : กรณีมีช่างผู้ตรวจสภาพรถลาออก ย้ายออก หรือเพิ่มช่างผู้ตรวจสภาพรถเข้าไป ในระบบใหม่ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถแห่งนั้น แจ้งเป็นหนังสือให้ สำนักงานขนส่งๆ ต้นสังกัดทราบ โดยเร่งด่วน (ภายใน 7 วัน แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน)

🔀 ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถ

แสดงจำนวน 10 รายการ 🕶

งมายเดขอ้างอิง ใ↓

Showing 0 to 0 of 0 entries

Сору

Excel

เลขที่ใบอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถๅํ↓

ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ

4 เลือกหัวข้อ **ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ** รายการข้อมูลเครื่องตรวจ สภาพรถจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

4.1 ตัวอย่าง **รายการข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถของสถานตรวจสภาพรถ**

การตั้งค่า จัดการข้อมูลต่างๆ		ขอมูลเครองตรวจสภาพรถ			
ุ≏× ประวัติการถูกลงโทษ	>	ตารางข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถ			Q คันา
🕑 การตรวจสอบสถานตร สภาพรถ	139 >				
ื ∾ี ข้อมูลผู้ดรวจสภาพรถ ข้อมูลเครื่องตรวจ	` เสภาพรถ	แสดงสำนวน 10 รายการ - Copy Excel CSV หมายเลขอ้างอิง ¦↓ เลขที่ในอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ¦↓ รัง	่าา หวัด/เขตพื้นที่ สถานตรวจสภาพรถ ไ↓	อกคาดนหา: ประเภท -	ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่ ใหมีข้อมูล
๛ิบ้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ ข้อมูลเครื่องตรวจ ข้อมูลเครื่องตรวจส	> มสภาพรถ (ภาพรถ	แสดงรำนวน 10 รายการ - Copy Excel CSV หมายเลขอ้างอิง ↓ เลขท์ในอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ↓ รัง	กว	อกคาดนหา: ประเภท -	ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่ ใหมีข้อมูล หน้าก่อน หน้าถ่
๛ีข้อมูลผู้ครวจสภาพรถ ข้อมูลเครื่องตรวจ ข้อมูลเครื่องตรวจส ของสถานตรวจสภา	> มสภาพรถ เภาพรถ าพรถ	แสดงสำนวน 10 รายการ • Copy Excel CSV หมายเลขอ้างอิง ↓ เลขที่ในอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ↓ รัง • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	πวัด/เขตพื้นที่ สถานตรวจสภาพรถ ำ↓	บกคาดนหา: ประเภท -	ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่ ใหมีข้อมูล หน้าก่อน หน้าถ้
๛ีข้อมูลผู้ครวจสภาพรถ ข้อมูลเครื่องตรวจ ข้อมูลเครื่องตรวจส ของสถานตรวจสภา ข้อมูลเครื่องตรวจสภา ของสถานตรวจสภา	, มสภาพรถ รภาพรถ าพรถ	แสดงสำนวน 10 รายการ - Copy Excel CSV หมายแลขอ้างอิง ↓ เดชท์ในอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ↓ จัง	πว	ประเภท -	ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่ ใหมีข้อมูล หน้าก่อน หน้าถ้
๛ีบ้อมูลผู้ครวจสภาพรถ ข้อมูลเครื่องตรวจ ข้อมูลเครื่องตรวจสภ ของสถานตรวจสภา ข้อมูลเครื่องตร	, เสภาพรถ เภาพรถ าพรถ วจสภาพ	แสดงสำนวน 10 รายการ Copy Excel CSV มมายเลขอ้างอิง ↓ เลขท์ในอนุญาต - ชื่อสถานตรวจสภาพรถ ↓ รัง 4 p 0 of 0 entries	กวัด/เขตพื้นที่ สถานตรวจสภาพรถ ใ↓	ประเภท -	ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่ ในมีข้อมูล หน้าก่อน หน้าถ้

กรอกคำค้นหา:

ประเภท - ชนิด แบบ/รุ่น ของเครื่องตรว ไม่มีข้อมูล

หน้าก่อน หน้าถัดไป

 ข้อแนะนำ : กรณีเปลี่ยนแปลงเครื่องตรวจสภาพรถให้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานขนส่งฯ ต้นสังกัดทราบโดยเร่งด่วน (ภายใน 7 วัน แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน)
 *** เนื่องด้วยในวันที่ 1 มกราคม 2568 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศ ยกเลิกหลักเกณฑ์การตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องวัดควันดำแบบกระดาษกรอง ดังนั้น หากสถานตรวจ สภาพรถแห่งใด ประสงค์จะเปลี่ยนเครื่องตรวจสภาพเป็นเครื่องวัดควันดำแบบทึบแสงให้แจ้งเป็นหนังสือ ให้สำนักงานขนส่งฯ ต้นสังกัดทราบ ทั้งนี้ควรดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2567

จังหวัด/เขตพื้นที่ สถานตรวจสภาพรถ



ข้อมูลระบบกล้อง CCTV ของสถานตรวจสภาพรถ

- 5 เลือกหัวข้อ ข้อมูลระบบกล้อง CCTV ข้อมูลกล้อง CCTV ของสถานตรวจสภาพรถจะแสดงขึ้น ที่หน้าจอ
- 5.1 ตัวอย่าง **ข้อมูลระบบกล้อง CCTV**





ข้อแนะนำ : กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลกล้อง CCTV ให้แจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานขนส่งฯ ต้นสังกัดทราบโดยเร่งด่วน (ภายใน 7 วัน แต่ไม่ควรเกิน 15 วัน)

🚯 ตั้งค่าโปรแกรมตรวจภาพ

กำหนดค่ามาตรฐาน

- 6.1 เลือกหัวข้อ **กำหนดค่ามาตรฐาน** หน้าจอการกำหนดค่าของสถานตรวจสภาพรถจะแสดงขึ้น ที่หน้าจอ
- 6.1.1 ตั้งค่ากำหนดค่ามาตรฐานของ เครื่องวัดระดับแรงเบรก เครื่องวัดระดับเสียง ค่า CO/HC เครื่องวัดควันดำ กล้องถ่ายรูป และกำหนด HTTP PORT
- 6.1.2 กดปุ่ม บันทึกการสำหนดค่า
 - เพื่อบันทึกข้อมูลการกำหนดค่า

หมายเหตุ ไม่ควรตั้งค่า HTTP PORT เอง

① DLT-V6 器			
	กำหนดค่ามาตรฐาน		
🗹 การตรวจสอบสถานตรวจ > สภาพรถ	กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ก่อน	กดบันทึกข้อมูล	
📯 ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ >	กำหนดค่าเครื่องวัดระดับแรงเบรค	_	
ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถ>	รูปแบบการรับค่าจากเครื่องทดสอบแรง ห้ามล้อ	OCR Y	
🗖 ข้อมูลระบบกล้อง CCTV 🔸	ตำแหน่งรับคำรูปภาพ	c:\printer path	
🔅 ตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ 🗸	ชื่อไฟล์รูปภาพสำหรับรับดำเบรคของ รถยนต์	Capture.tif	
- กำหนดค่ามาตรฐาน 🔶	6.1 ⁵ อไฟล์รูปภาพสำหรับรับด่าเบรดของ ขนส่ง	Capture1.tif	
- กำหนดตำแหน่ง OCR	ชื่อไฟล์รูปภาพสำหรับทดสอบตั้งค่า เบรคของรถยนต์	CalibrateValue.tif	
_ กำหนดดำแหน่ง OCR (รถ 	ชื่อไฟล์รูปภาพสำหรับทดสอบตั้งค่า เบรดของรถขนส่ง	CalibrateValue1.tif	
	พึงชั่นไฟล์รูปภาพขนาดใหญ่	🗋 ติ๊กเพื่อเบิดพังชั่นแปลงไฟล์รูป	
📚 เกียวกับ 💦 🔪	ชื่อไฟล์รูปใหม่ที่แปลงแล้ ว	ocroutputfile.png	
	นามสกุลไฟล์สำหรับ OCR	b64 🗸	
	กำหนดค่าเครื่องวัดระดับเสียง CO และ	нс	
	รูปแบบการรับค่าจากเครื่องวัดระดับ เสียง	LAN 👻	
	รับค่าระดับเสียง dBA		
	IP เครื่องทดสอบเสียง	127.0.0.1	
	พอร์ตเครื่องทดสอบเสียง	1200	
	พอร์ตรับค่าระดับเสียง	2002	
	รับด่า CO/HC		
	IP เครื่องทดสอบ CO/HC	127.0.0.1	
	พอร์ตเครื่องทดสอบ CO/HC	1200	
	พอร์ตรับค่า CO/HC	2002	
	กำหนดค่าเครื่องวัดควันดำ		
	◯ ระบบกระดาษกรอง Filter ค่าควันส	าไม่เก็นร้อยละ 40 วันต่าไม่เก็นร้อยละ 30	
	หมุนกล้องถ่ายรูป 🗌 ด็กถูก(หากต้องการหมุนภาพในกล่	้องถ่ายรูป)	
	กำหนด HTTP PORT		-
	ไม่ควรตั้งค่า HTTP PORT เอง	j 8080 ✓	
6.1.2	บันทึกการกำหนดด่า		

การกำหนดตำแหน่ง OCR

6.2 เลือกเมนูย่อย กำหนดตำแหน่ง OCR หน้าจอจะแสดงข้อมูลการกำหนดตำแหน่งของแรงเบรค

- 6.2.1 เลือกรายการที่ต้องการ คร็อบ (Crop) ค่า
- 6.2.2 เลื่อน Scrollbar บนเมาส์ เพื่อปรับตำแหน่ง OCR ให้อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ
- 6.2.3 กดปุ่ม **ทศสอบ OCR** และตรวจสอบดูผลลัพธ์ที่ได้ค่าต้องตรงกันกับไฟล์ Calibrate
- 6.2.4 กดปุ่ม 🚺 🕺 👘 เพื่อบันทึกค่าที่คร็อบ
- 6.2.5 เมื่อดำเนินการครบถ้วน ให้กดปุ่ม ทาการดั้งคำและเลือกสาเร็จทั้งหมดแล้ว (บันทึกข้อมูล) เพื่อบันทึกการกำหนดค่าทั้งหมด

6.2.6 <u>ตัวอย่าง ผลทดสอบแรงเบรค</u>





ข้อมูลสถานตรวจสภาพรถ

- 7.1 เลือกหัวข้อ **ข้อมูลสถานตรวจสภาพรถ** ข้อมูลสถานตรวจสภาพรถจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ
- 7.1.1 แก้ไข ข้อมูลสถานตรวจสภาพรถ สามารถแก้ไข อีเมล์ และตำแหน่ง ของสถานตรวจสภาพรถ
- 7.1.2 การแก้ไขตำแหน่ง กดปุ่ม **ก**ดเพื่อวับค่า ละดิจดกับลองดิจด</mark> เพื่อรับค่า ละติจูด และ ลองติจูด
- 7.1.3 กดปุ่ม <u>มันทึกข้อมูล</u> เพื่อบันทึกข้อมูลการแก้ไข หรือกดปุ่ม **Cancel** เพื่อยกเลิก

DLT-V6 🖽		🗘 ปกลี 🕻 🗋 🎯 ส่วนสถานตรางสภาพรถ (ทดสอบ) สถานตรางสภาพรถ (ทดสอบ)
	แก้ไขข้อมูลสถานตรวจสภาพ	
การตั้งต่า จัดการข้อมูลต่างๆ	กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน	ก่อนกดบันทึก !
Aุ× ประวัติการถูกลงโทษ >	Username	vicitest
เช่าทางตรางสอบสถานตราง > สภาพรถ	ชื่อสถานตรวจสภาพรถ	ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ)
 ผ้อมูลผู้ครวจสภาพรถ > (ф) ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถ> ⊡ฯ ข้อมูลระบบกล้อง CCTV > 	ประเภทรถที่ได้รับอนุญาต	 ๑ รถตามกฎหมายว่าด้วยการขนต่องทางบกและรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนตัทกประเภทและทุกขนาดน้ำหนัก ๑ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถขนต์ขนาดน้ำหนักรถเปล่าไม่เกิน 2200 กิโลกรัม และรถจักรขานต์ ๑ รถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ รถจักรขานขนต์
(3) พงหายอภัสพรรงสมาพ >	นุญาต	ນສ.000/2566
📍 ข้อมูลส่วนตัว	👻 ระจำตัว ตรอ RFID	
- ข้อมูลสถานตรวจสภา	พรถ 7.1	1032 ถ.พทลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุรักร
- เปลี่ยนรหัสผ่าน	-	

อีเมล์ ^{(,1}			
ລະຫີຈູດ	กิดเพอรับ	คา ละตรูดกบลองตรูด	
ລວນติจูด			

การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน

7.2 เลือกหัวข้อ **เปลี่ยนรหัสผ่าน** หน้าจอแก้ไขรหัสผ่านของสถานตรวจสภาพรถจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ

7.2.1 กรอกข้อมูล ระบุรหัสผ่านเดิม / กำหนดรหัสผ่านใหม่ / ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

7.2.2 คลิกเลือก 🔽 เพื่อยืนยันการแก้ไขข้อมูล

7.2.3 กดปุ่ม มันทึกข้อมูล

7.2.4 ขึ้นแจ้งเตือน

- แก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว กรุณา เข้าระบบใหม่อีกครั้ง ! และกดปุ่ม
 - ОК

เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน (ควรเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ 3 เดือน)

DLT-V6		ohr (C	ต์ C () 🧽 ส่วนสถานตรวจสภาพรถ (ทดสอบ) สถานตรวจสภาพรถ 🗸
A × ประวัดีการถูกลงโทษ	, แก้ไขรหัสผ่าน		
🗹 การตรวจสอบสถานตรวจ 3 สภาพรถ	> กรุณากรอกข้อมูลใ ^ร	ห้ครบถ้วน ก่อนกดบันทึกข้อมูล	
📯 ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ :	>		
ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพรถ:	> รหัสผ่านเดิม	รหัสผ่านใหม่	ยืนยันรหัสผ่านใหม่
🗖 ข้อมูลระบบกล้อง CCTV 🔅	>		
🚱 ตั้งค่าข้อมลตรวจสภาพ	>		
ข้อมูลส่วนตัว	 กรุณากดยืนยันร บันทึกข้อมุล 	าารแก้ไขข้อมูล ก่อนกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง	
- ข้อมูลสถานตรวจสภ	าพรถ		
- เปลี่ยนรหัสผ่าน	7.2		

V		
หัสผ่านเดิม	รหัสผ่านใหม่	ยืนยันรหัสผ่านใหม่
 กรุณากดยืนยันกา: บันทึกข้อมูล 	รแก้ไขข้อมูล ก่อนกดปุ่มบันทึกทุกครั้ง 7.2.3	
 • กรุณากดยืนยันกาะ • บันทึกข้อมูล 	 7.2.3 	
 บันทึกข้อมูล 	 7.2.3 	
 บันทึกข้อมูล 	 7.2.3 แก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อง 	มแล้ว กรุณา อรั้ง I



วิธีการใช้งานโปรแกรม

- 8.1 เลือกหัวข้อ **วิธีการใช้งานโปรแกรม** ข้อมูลวิธีการใช้งานจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ
- 8.1.1 หน้าจอแสดงเมนูการใช้งานต่างๆ

วิธีการใช้งานโปรแกรมและคำถามที่พบบ่อย / วิดีโอสอนการใช้งานต่างๆของโปรแกรม V6 /วิธีการใช้งานเมนูต่างๆ

		รีอีกหรีเข้าหนังขุนกรมและสายามที่หมุปอย	
DLT-V6	88	espinys Társus Anesymmetrik den som forstager nammet Judium) » volden blaker den kalifeler frager mennen (Judium) » volden blaker den kalifeler frager mennen i de kaper an som som kalifeler frager mennen i de kaper mennen i de k	nataanaan G
• •		ริสโธสอนการใช้สามมัรษฐองในโรมกาน V6	
ili สถิติการตรวจสภาพรถ	>	⁽³⁾ รีลโนสอนการอังคาปอนุดรรวสภาพรถ โปรแกรม Inspection V6	^
		รียการให้สามมนุกร่างๆ	
การตั้งค่า		O usy "Lesturia"	^
จัดการข้อมูลต่างๆ		0 เหตุ "ช่าวสาย/การแจ้งต้อน"	^
		🗅 แนน "ปันทัศษ์อยู่องกรรงกาพ > รายบามแลการพรรรดตามกฎหมายว่าด้วยสอบเด้"	^
A* ประวัตการถูกลงไทษ	>	0 แม _่ "บันทักข่อมูลตรวจสภาพ > รายมามแลการตรวจรอยมต์(ที่ไม่ผ่าน)"	^
🕑 การตรวจสอบสถานตรว	۲ ۲	☐ แน่นู้ไปเข้าข้อมูลสรรรสภาพ > รายงานแลการสรรรสถามกฎหมายว่าสังการขณส่งการขยา ()	^
สภาพรถ		☐ เมนู "ยันที่ครับมูลตรวสสาพ > รายรามสลาทรดรรรสอนส่งการยก(สโมต่าน)"	^
🐥 ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ	>	0 เมนู "ชัยมูดการตรวลภาพ > รถดามกลูงขณะธรณชนด์"	^
		0 แม "ขัญแการครรงสภาพ > รถดามกฎหมายขนตัง"	^
📮 ข้อมูลเครื่องตรวจสภาพ	58>	0 เมนุ "สอลิการราวลสการสอ > สออิลามคองนาวสรอนม์"	^
□4 ข้อมูลระบบกล้อง CCT\	/ >	O เมนู "สอัติการกรรมสภาพรถ > สอัติลามกฎหมายขนต่ง"	
en z . v		D เมนู "ข้อมูลญัตรวลสภาพรถ > ข้อมูลผู้ครวลสภาพรรจลภาพรรจลภาพรถ"	
เริงตั้งคาขอมูลตรวจสภาพ	>	☐ เมนู "ช่อมูลเครื่องหรวสภาพรถ > ช่อมูลเครื่องหรวลภาพรถชอบสภาพรถ"	^
🖰 ข้อมูลส่วนตัว	>	☐ เมนุ "อัยมุลสะบบกล้อง CCTV > แก้ไข/ลบ ข้อมูลสะบบกล้อง CCTV"	^
~ .		อิต่าข้อมูลตรวสสภาพ > กำหนดต่ามาตรฐาน"	^
😂 เกียวกับ		อก่ายข้อมูลตรวลสภาพ > กำหนดสำเมหน่อ OCR"	^
		อนุลส่านตัว > เปลี่ยนหรือผ่าน"	^
 วิธีการใช้งานโปรแ 	เกรม 🔹	8.1	
- ดาวน์โหลด		An in the set of the s	
		มากระบุฐมแหล่ง กระบบการ และการ : และเอนก์รวมสาวค ยังมานก็ได้เริ่มนักใหญการมีกระบบขึ้นและกันเอนก์สินสำนานไม 2	
			879
		© ก่อนการให้กานให้แนกระหน่างใหม่ V6 ความโตโปหมดน insertion ที่แค้นครั้งเรื่อง	
		© ในครนี้กครับคราวกการ OCR รูปค่าแรงคมมีวิตาไปมา 1	
		© ระบบจะทำงานได้ดีเมื่อในได้บนทากันขดดีต่อต่อไปนี้ I	
		Samabadritaneou Inspection	
		🛛 หลังจากโหลดไปสแกรม Inspection จากเมนู ดาวนักคล แล้ว ชั้นคอนการตัดดีสังห้อไปนี้ (หากในเครื่องคอมของท่านอิงไม่มีไปสแกรมแก้รับ ไท่ง่านใหลดไปสแกรม แก้รับได้ที่แนง ลาวโหลด และสัดดังก่อน)	

ดาวน์โหลด

- 8.2 เลือกหัวข้อ **ดาวน์โหลด** เมนูที่สามารถดาวน์โหลดจะแสดงขึ้นที่หน้าจอ
- 8.2.1 ดาวน์โหลด **โปรแกรม**
- 8.2.2 ดาวน์โหลด **ไฟล์เอกสาร**

DLT-V6	88	ดาวนเหลด				
* *		🔁 ไฟล์เอกสาร	ไฟล์ทั้งหมด			
di สถิติการตรวจสภาพรถ	>		:			8.2.1
การตั้งค่า จัดการข้อมูลต่างๆ			โปรแกรมInspectior ชื่อไฟล์ : release.zip	โปรแกรม 7z(แก้ ซิบ) ชื่อไฟล์ : 7z.exe		
9 * ประวัติการถูกลงโทษ	>		ขนาด : 6.02 MB เวอร์ชั่น : 6.0.0.1	ขนาด : 1.13 MB เวอร์ชั่น : 19.00		
🕑 การตรวจสอบสถานตร สภาพรถ)9 >	ดาวน์โหลด				
🕰 ข้อมูลผู้ตรวจสภาพรถ	>	💭 โปรแกรม				-
🛱 ข้อมูลเครื่องตรวจสภาเ	450>	🗖 ไฟล์เอกสาร				8.2.2
⊒4 ข้อมูลระบบกล้อง CCT	V >					
					24.84	
(3) ตั้งค่าข้อมูลตรวจสภาพ คิข้อมูลส่วนด้ว	>		คู่มือใช้ โปรแกรม(V6) ชื่อไฟฉั่ง v6-1.pdf	คู่มือติดตั้งโปรแกรม ชื่อไฟล์ : v6-1- 2 pdf	คุมอวธลงทะเบยนลู ตรวจ ชื่อไฟล์:v6-1-	
ชัดรัดว่าข้อมูลตรวจสภาพ คิข้อมูลส่วนด้ว รัดเกี่ยวกับ	>	~	คู่มือใช้ โปรแกรม(V6) ชื่อไฟล์ : v6-1.pdf พเกล : 5.03 MB เหอร์ชั่น : 6.0.0.1	คุ่มือติดตั้งโปรแกรม ชื่อไฟล์ : v6-1- 2.pdf ฆมาด : 2.20 MB เวอร์ชั่น : 0.1	คุมอรธสงทะเบอนผู ดรวจ ชื่อไฟส์: v6-1- 3.pdf มนาด:911 KB เรอร์ชั่น:0.1	
 ดังค่าข้อมูลตรวจสภาพ ข้อมูลส่วนด้ว เกี่ยวกับ วิธีการใช้งานโป 	>>>	~	คู่มือใช้ โปรแกรม(V6) ชื่อไฟส์ : v6-1.pdf พนาล : 5.03 MB เวอร์ชั่น : 6.0.0.1	คุมือดิดตั้งโปรแกรม ชื่อไฟล์ : v6-1- 2.pdf ขมาล : 2.20 MB เรอร์ชั่น : 6.1	พุทสงองงารเบอนสู ดรวจ ชื่อใฟล์: v6-1- 3.pdf งบาะรงเหช เวอร์ชั่น:0.1	

การตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถที่เข้ารับการตรวจสภาพ

ชนิดแผ่นป้ายทะเบียนรถ





รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (รย.1)

เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร และขอบแผ่นป้าย ให้อัดเป็นรอยดุนสีดำ ในแผ่นป้าย มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร (ขส) อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หมวดอักษรนำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดง ชื่อจังหวัด

รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง (รย.2)

เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร และขอบแผ่นป้าย ให้อัดเป็นรอยดุนสีน้ำเงิน ในแผ่นป้าย มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร (ขส) อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หมวดอักษรนำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดง ชื่อจังหวัด



รถบรรทุกส่วนบุคคล (รย.3)

เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร และขอบแผ่นป้าย ให้อัดเป็นรอยดุนสีเขียว ในแผ่นป้าย มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร (ขส) อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน ที่มุมล่างด้านขวาของแผ่นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หมวดอักษรนำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดง ชื่อจังหวัด



รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รย.12)

เป็นแผ่นป้ายโลหะพื้นสีขาวสะท้อนแสง ตัวเลข ตัวอักษร และขอบแผ่นป้าย ให้อัดเป็นรอยดุนสีดำ ในแผ่นป้าย มีเครื่องหมายเป็นตัวอักษร (ขส) อยู่ภายในวงกลมอัดเป็นรอยดุน ที่มุมบนด้านขวาของแผ่นป้ายที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน หมวดอักษรนำหน้าตัวเลขไม่เกิน 4 หลัก และบรรทัดที่สองแสดง ชื่อจังหวัด



คู่มือ INSPECTION V.6 สำหรับสถานตรวจสภาพรถเอกชน